



专业源于专注

上海松能电子有限公司

地址：上海市崇明区横沙乡富民之路 58 号

电话：021-54806088

邮箱：422012764@qq.com

## GZK 控制箱

障碍灯同步集中控制箱



## 使用说明书



上海松能电子有限公司

网址：<http://www.shhkzad.com>

## 尊敬的客户：

感谢您选用本公司生产的 GZ 系列航空障碍灯及与之配套的 GZK 型的控制箱。该控制箱采用单片机控制，配有多种控制方式，能够适配市面上绝大多数的 GZ 系列航空障碍灯，可相应控制多达 100 台障碍灯，实现同步闪光。

## 性能特点：

GZK 型航空障碍灯集中控制箱是 GZ 系列航空障碍灯 的配套产品，采用微电脑芯片控制电路，通过预置的程序，可实现障碍灯的同步闪光、对角闪光等花样闪光形式。本产品有光控、手控及时控等多种控制方式，内设多档闪光时间调节装置，是新一代的高性能控制箱产品。

## 技术参数：

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 工作电压  | AC220V            |
| 额定功率  | 200-5000W         |
| 光控灵敏度 | 300LX（可调）         |
| 工作环境  | -40℃~+70℃         |
| 外形尺寸  | 400mm*300mm*200mm |
| 重量    | 5Kg               |
| 防护等级  | IP65              |
| 可控灯具  | >100 台            |

## 安装和使用：

1、开箱后请检查产品及配件是否齐全。

## 2、试灯

(1) 将本公司配套的灯器接入控制箱的指定接线端子，接好控制箱内的光控模块（光控模块严禁接入电源线，请接入指定插孔），用不透光布条遮住光控眼；

(2) 将 220V 市电接入控制箱的输入端子；

(3) 核查无误后推上电源开关，数秒后灯器应当同步闪光；灯器全部正常后方可进行安装。

## 3、现场安装：

(1) 根据控制箱尺寸，在墙上预留 4 螺栓将控制箱挂好或者直接用膨胀螺丝固定；

(2) 将光控模块朝向自然光线明亮处，不要向上摆放或者放在玻璃幕墙里面，以免落灰及色差因素影响光控效果；

(3) 按图接好所有灯具，光控模块严禁接电！

## 接线示意图：

